

Сонячна Автоматична система поливу **Посібник користувача**



Дякуємо, що придбали наш продукт! Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та дотримуйтесь інструкцій під час експлуатації.


Особливості

1. Розроблено для балконів, патіо та невеликих садів без водопроводу та електропостачання.
2. Живлення від сонячної енергії, не потребує додаткової проводки.
3. Бере воду безпосередньо з ємностей, таких як відра, без необхідності підключення до крана.
4. Автоматичний полив за попередньо встановленим об'ємом та часовим інтервалом.
5. В комплект входять водяна трубка, Т-подібні з'єднувачі та крапельниці-спиці. Ви можете розташувати їх на свій розсуд.
6. Наявний невеликий аксесуар для підключення до вихідного отвору для води, що запобігає сифонному ефекту.

Схема встановлення



Схема індикаторів панелі



Інструкція з експлуатації

1. Закріпіть **контролер** поблизу джерела води за допомогою гвинтів. Його висота над рівнем води має бути меншою за 1,5 м.
2. Закріпіть **сонячну панель** у місці, куди потрапляє пряме сонячне світло. Її можна вставити в ґрунт за допомогою кілочка. Послабте гвинти з'єднувального ґрунтового стрижня, щоб відрегулювати кут поверхні сонячної панелі так, щоб вона отримувала якомога більше сонячного світла. Потім затягніть гвинти.
3. Встановіть вхідну та вихідну водяні трубки, Т-подібні з'єднувачі, крапельниці, фільтр тощо, згідно зі схемою. Потік води цього пристрою становить близько **400 мл/хв** (тобто сума виходу води з усіх крапельниць становить 400 мл/хв). Будь ласка, оберіть кількість крапельниць та частоту поливу відповідно до фактичної потреби рослин у воді.
4. Натисніть кнопку **ON/OFF** для увімкнення/вимкнення живлення.
5. Натисніть кнопку **Watering Time** (Час поливу), щоб встановити час поливу. Доступно 30 налаштувань: 01, 02, 03... 29, 30. (налаштування 01 — полив 1 хвилину один раз, налаштування 02 — полив 2 хвилини один раз і так далі). Щоразу, коли натискається кнопка **Watering Time**, система поливає один раз і перезавантажує таймер.
6. Натисніть кнопку **Interval Time** (Інтервал часу), щоб встановити інтервал поливу. Доступні режими: 3Н, 6Н, 12Н, 1d, 2d, 3d, 7d (3Н означає 3 години, 6Н — 6 годин, 1d — 1 день, 2d — 2 дні і так далі). Наприклад, якщо встановлено час поливу 01, а інтервал — 3Н, пристрій поливатиме 1 хвилину кожні 3 години.
7. Коли рівень заряду системи низький, **LED індикатор буде блимати**; під час заряджання системи **LED індикатор горить постійно**.

Технічні характеристики

Назва виробу	Сонячна автоматична система поливу
Номер моделі	BSV-IC013
Сонячна панель	1,1 Вт
Акумулятор	3,7 В / 1500 мАг
Насос	1 Вт
Макс. потік води	400 мл/хв
Датчик води	ТАК
Робоча температура	1°C ÷ 40°C
Температура зберігання	-10°C ÷ 50°C

Важливі поради

1. Не розбирайте цей виріб самостійно.
2. Не піддавайте виріб сильним вібраціям, ударам або поштовхам.
3. Категорично забороняється кидати цей виріб у вогонь, щоб уникнути ризику пожежі або вибуху.

4. Діти повинні використовувати цей виріб під наглядом батьків.
5. Якщо температура навколишнього середовища вища за 40°C або нижча за 0°C, виріб може не працювати, тому уникайте його використання в таких умовах.
6. Забороняється занурювати виріб у воду. Сторона з кнопкою перемикача повинна бути спрямована вниз, інакше всередину може потрапити вода.
7. Обов'язково використовуйте **водяний фільтр** на вхідному отворі для води, інакше головний пристрій може бути пошкоджений.
8. Оберіть сонячне місце для встановлення виробу та регулярно очищайте сонячну панель від бруду, щоб покращити ефективність заряджання.

Особливості продукту

1. Продукт спеціально розроблений для балконів, терас та невеликих квітників, де відсутні стаціонарні джерела води та електроенергії.
2. Продукт працює від сонячної енергії.
3. Продукт може забирати воду безпосередньо з відер та інших ємностей.
4. Продукт буде автоматично поливати згідно з попередньо встановленим часовим інтервалом та об'ємом води.

ПРИМІТКА

Під час першого використання вода може витікати зсередини виробу, що є нормальним явищем.

Положення встановлення антисифонного пристрою має бути на **найвищому рівні всієї системи** (обов'язково вище відра).



Часті питання:

Через деякий час використання пристрій перестав качати воду? *Будь ласка, заповніть вхідний отвір насоса невеликою кількістю води.*

Після певного періоду використання окремі крапельниці не подають воду? *Від'єднайте крапельницю, щоб прочистити її, а також очистіть вхідний фільтр.*